



РАМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

AFE 1000M, 2000T, 2000MT, 2500T, 3500, 4500, 6000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://enar.nt-rt.ru/> || эл. почта: ern@nt-rt.ru

AFE

РАМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Вес кг	Кол-во выходов	Вход*		Выход		Возможное кол-во подключаемых вибраторов**				
			Напряжение Частота	Мощность кВт	Напряжение Частота	Мощность кВт	M38 AFP	M5 AFP	M6 AFP	M7 AFP	M8 AFP
AFE 1000M	20	1	230В 1~50 Гц	1,3	42В 3~200 Гц	1,0 кВт 15А	1	1	1	-	-
AFE 2000T	28	2	400В 3~50 Гц	2,8	42В 3~200 Гц	1,6 кВт 23А	2	2	1	1	1
AFE 2000MT	30	2	230В 1~50 Гц	2	42В 3~200 Гц	1,6 кВт 23А	2	2	1	1	1
AFE 2500 T	34	3	400В 3~50 Гц	4	42В 3~200 Гц	2,5 кВт 35А	5	3	2	2	2
AFE 3500	70	3	400В 3~50 Гц	6	42В 3~200 Гц	3,5 кВт 50А	8	4	3	2	2
AFE 4500	74	4	400В 3~50 Гц	7	42В 3~200 Гц	4,5 кВт 61А	9	5	4	3	4
AFE 6000	83	4	400В 3~50 Гц	8	42В 3~200 Гц	6 кВт 82А	10	6	5	4	4

* Трехфазные преобразователи поставляются всегда с установкой на работу при напряжении 400 В, только на заказ - 230 В.

** Другие комбинации возможны только при условии, что суммарное потребление работающих виброигл, подсоединенных к преобразователю, не должно превышать силу тока на выходе преобразователя.



РАМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ

Ручка для подъема с помощью крана.

Прочная защитная рама с транспортными колесами.

Евровилка и соединение евростандарт.

Оборудование обеспечивает высокую производительность при интенсивных работах с несколькими булавами одновременно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ENAR

Преобразователи с магнитным якорем, без щеток.

Выключатель с термагнитной защитой от перепада напряжения и чрезмерного перегрева.

Полностью водонепроницаемый блок управления

Защитная рама выполнена из стальных труб диаметром 30 мм

Кабель питания – 5 м



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://enar.nt-rt.ru/> || эл. почта: ern@nt-rt.ru